

# Lecteur code QR



# Sommaire

Pré-requis	3
Spécifications et câblages lecteur EDEN code QR	3
Spécifications et câblages lecteur STID ARCS-AQ/BT	4
Spécifications et câblages lecteur ZKTECO ACC- ER-QR500-W	5
Principe de fonctionnement	5
Configuration du lecteur EDEN QR code	5
Configuration du lecteur EDEN code QR au niveau logiciel	6
Configuration du lecteur code ARCS-AQ/BT au niveau logiciel	7
Configuration du lecteur ZKTECO ACC- ER-QR500-W	7
Génération du code QR dans depuis l'interface OPTIMA Box	7
Génération du code QR depuis le logiciel OPTIMA EE	8
	Pré-requis

Droits d'auteur : © Eden Innovations

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite ni traduite sous une forme quelconque ou par un moyen quelconque sans le consentement du détenteur des droits d'auteur. La copie non autorisée peut non seulement enfreindre les lois de copyrights mais peut également réduire la capacité d'Eden Innovations à fournir des informations exactes.

#### 1. Pré-requis

#### Matériel :

- ✓ LIGUARD2 : toutes versions
- ✓ LIGUARD4 : toutes versions
- ✓ LIGUARD6 : toutes versions
- ✓ OPTIMABOX: toutes versions ou SFX.NET/LOG.NET
- ✓ Lecteur QR code EDEN
- ✓ Lecteur STID ARCS-AQ/BT 13.56 MHz + Bluetooth<sup>®</sup> + QR Code multi-technology
- ✓ Lecteur ZKTECO ACC- ER-QR500-W

#### 2. Spécifications et câblages lecteur EDEN code QR



Dimensions : L:85 X p:83 X h:124 mm Connecter le +12/0V et D0/D1 au bornier de centrale EDEN Innovations.

Environment	Drop	Design to withstand 2 M drops to concrete						
		5 times						
Parameters								
	Environmental Sealing	IP54						
	Working Temperature	20-55°C						
	Conserve Temperature	20-60°C						
	Working Humidity	5-95% Non-Condensed						
	Conserve Humidity	5-95% Non-Condensed						
Physical	Net Weight	165g						
	Packing Weight	395g						
Parameters	Host Size(L*W*H)	66mm* 76mm*63mm						
	Packing Size(L*W*H)	185mm*110mm*80mm						
	Data line length	180CM(±3CM)						
	Communication	USB (Free drive) 、Serial port (Free						
	Interface	drive)						
	Working maximum	190MA						
	current							
	Standby current	125MA						
Certification	CE、FCC、ROHS、IEC60	)950、IEC62471、EN55022、EN55024						
	、EN61000-3、IEC623	21 EN60950、 EN60529						

## 3. Spécifications et câblages lecteur STID ARCS-AQ/BT

Dimension : L:80 x p:36 mm X h:156,5 Connecter le +12/0V et D0/D1 au bornier de centrale EDEN Innovations.

Manuel d'emploi : <u>https://stid-</u> <u>security.com/images/produits/telechargements/commun/NI1114C.pdf</u> Caractéristiques : <u>https://stid-</u> <u>security.com/images/produits/telechargements/commun/Flyer Architect ARCS-AQ BT FR.pdf</u>

#### 4. Spécifications et câblages lecteur ZKTECO ACC- ER-QR500-W

Pour installation lecteur en encastré. Dimension : L:86 x p:50 mm X h:86 Connecter le +12/0V et D0/D1 au bornier de centrale EDEN Innovations.

Manuel d'emploi : <u>https://www.zkteco.com/en/index/Service/load/id/1443.html</u> Caractéristiques : <u>https://www.zkteco.com/en/index/Service/load/id/1444.html</u> Logiciel de configuration : <u>https://www.zkteco.com/en/index/Service/load/id/1767.html</u>

#### 5. Principe de fonctionnement

- Une fiche usager est préalablement créée depuis l'interface de l'OPTIMA Box avec un numéro de badge spécifique (ID)
   La fiche badge peut être configurée en accès permanent, ou avec dates de validité, ou bien avec un nombre de passage limité (idéale pour la gestion visiteurs)
- Les codes QR sont créés avec les identifiants des badges correspondants (ID), ceux-ci sont fournis aux utilisateurs
- Reconnaissance du code QR par le lecteur, ce qui génère le numéro de badge (ID), autorisant l'utilisateur sur le lecteur concerné

### 6. Configuration du lecteur EDEN QR code

Le type par défaut du lecteur est Wiegand26.

Le lecteur peut être configuré Wiegand automatique" (type par défaut).

Pour la lecture d'un code QR sur 32 bits (recommandé), passer le code suivant sur le lecteur:



Pour la configuration en Wiegand26, passer le code suivant sur le lecteur :



### 7. Configuration du lecteur EDEN code QR au niveau logiciel

Pour la lecture d'un code QR sur 32 bits (cf partie précédente), le lecteur doit être configuré en 34 bits, avec la lecture du numéro de badge entre le bit **2** et **33** :

Choisir la catégorie « *Lecteur Wiegand* » et le type de lecteur « *Wiegand personnalisé* » dans la configuration du lecteur.

Nomb	bre	de b	its (1	16 p	ar (	défai	ut)																
Positi	ion	des	bits	sur	les	bad	qes																
Nu	ıméi	o de	bad	ge		Co	de sit	te	<mark>-</mark> c	ode	distri	bute	ur	c	ana	ux	Parité 1	Parité 2					
												_					Dé	finir la positio	n des bits su	ır les bad	iges		
1		2 8	3	4 20	5 21	6 22	7	8 24	9 25	10 26	11 27	12 28	13 29	14 30	15 31	16 32	2	ut puméro de bad	ge		Ein numér	o de badge	
33	3	4	35 3	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48					55		
																	Déb O	ut code site			Fin code s 0	site	
																	Dét	ut code distribute			Fin code o	listributeur	
																	0			\$	0		
																	Déb O	ut canaux		•	Fin canau 0		
	. 1											<b>)</b> I	Paire	С	<b>)</b> In	npaiı	Pa	rité 2				O Paire	O Impa
Parité	91																						

### 8. Configuration du lecteur code ARCS-AQ/BT au niveau logiciel

Configurez le lecteur en 32 bits en « Wiegand générique » :

CONFIGURATION DU LECTEUR			CONFIGURATION DU LECTEUR		
Onfiguration générale		Paramétrage général du lecteur	Configuration générale		Paramétrage général du lecteur
Certrale QR CODE	Position 4		OPTIONS  Lecture des badges en ordre inverse	🔲 Signal de vie	
Catificante de lecteur Lecteur Wiegand	Type de lecteur     Wiegand générique	<u> </u>	Nombre de bits 32		
Libelil du lochear Lecteur QR code					
		RETOUR SUIVANT			RETOUR

Pour les lecteurs équipés de clavier intégré, configurez en 32 bits en Wiegand et « Lecteur clavier intégré ».

#### 9. Configuration du lecteur ZKTECO ACC- ER-QR500-W

Configurez le lecteur en Wiegand et « Wiegand automatique » :

CONFIGURATION DU LECTEUR	
Configuration générale	Paramétrage général du lecteur
Centres QR CODE Caldgens de Intime Lecteur Wiegand -	Position 4 • • Type di loction: Weggand automatic •
Löstlið du letinar Letikur QR code	
	RETOUR

#### 10. Génération du code QR dans depuis l'interface OPTIMA Box

Le logiciel OPTIMA génère directement les QR code dans l'onglet Identifiant des fiches Usager en cliquant sur la fonction *QR Code*:

FICHE USAGER			Modifié le Ol	/07/2021 & 09:24 par ADMINISTRATEUR	QR CODE
IDENTITÉ	DROITS D'ACCÈS IDENTIFIANT ÉTAT INFORMA	TIONS COMPLÉMENTAIRE	S ÉVÉNEMENTS		
<b>@</b> :	NUMERO DE BADGE 3536158443 Atribution forgée	H	BIOMÉTRIE DIGITALE Aucune empreinte enregistriée		
Nom	CODE		BIOMÉTRIE FACIALE	265	Exporter avec l'identité de l'usager
Smith					Exporter avec les dates de validité
Prénom John					Exporter avec le nombre de passages restants
Societies	PLAQUE DIMMATRICULATION				ANNULER EXPORTER
Default (+1 autres)					
Matricule					
Message sonore personnalisé					
••					
PADAMÉTOES MAFEICHARE					

- Vous aurez alors la possibilité d'exporter l'image du QR code en vue d'impression. Le QR code peut etre fourni avec:

- l'identité de l'usager
- les dates de validité
- le nombre de passages restants



- Le QR code est également exportable dans votre ordinateur en cliquant directement sur l'image du QR code.



# 11. Génération du code QR depuis le logiciel OPTIMA EE

Le logiciel OPTIMA EE disponible dans le pack OPTIMA Tools propose la génération de l'image du QR code que vous pouvez positionner dans le badge à imprimer.



Support Technique:

support@eden-innovations.com

Lecteur code QR V1.4



Zone Commerciale et Artisanale 670, route de Berre 13510 EGUILLES France

www.eden-innovations.com